




Apertura Embalaje



Ensamblaje Piezas




Clasificación Elementos




Ensamblaje Piezas



Distribución Piezas




Colocación Trasera



Inserción conectores



Ensamblaje piezas restantes



**9**  
Fijación Tornillería



**13**  
Base insertada correctamente con aleta al exterior



**10**  
Continuar Fijación Tornillería



**14**  
Atornillar bases




**11**  
Bases y Patas



**15**  
Colocar las patas



**12**  
Insertar las bases en sus huecos



**16**  
Portaestantes suministrados



Colocar a la altura deseada




Atornillado de las bases para las bisagras



Detalle Portaestante antivuelco



Detalle Bisagra colocada



Tacos para tornillería Bases Bisagras



Tapar los huecos restantes con las tapas suministradas



Insertas en los huecos de 5mm.

Nota: Las patas y las bisagras no se incluyen en el Kit.  
Esta es una guía orientativa general para todos los kits.  
Algunos kits pueden contener más piezas.